Balance 1
Balance 2
Balance 3
Balance 4
Balance 5
Mass Haul Diagram
Exception
Exception
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
-40000
-50000
-60000
-70000
-80000
-90000
-100000
-110000
-120000
-130000
-140000
-150000
-160000
-170000
-180000
-190000
-200000
-210000
-220000
-230000
-240000
-250000
-260000
-270000
-280000
-290000
10+00
20+00
30+00
40+00
50+00
60+00
70+00
80+00
90+00
100+00
110+00
120+00
130+00
140+00
150+00
160+00
170+00
180+00
190+00
200+00
210+00
220+00
230+00
240+00
250+00
260+00
270+00
280+00
290+00
300+00
310+00
320+00
330+00
340+00
350+00
360+00
370+00
380+00
390+00
400+00
410+00
420+00
430+00
440+00
450+00
460+00
470+00
480+00
490+00
500+00
510+00
520+00
530+00
540+00
550+00
560+00
570+00
580+00